

NÁVOD K POUŽITÍ

vířivé vany – Sunbelt



Well-Ness

www.relaxovat.cz

První zapojení.

Jakmile zapojíme vanu do elektrické sítě, uvede se do provozu standardní program. V tomto programu se automaticky zahájí ohřev vody na žádanou teplotu a filtrace vody. Při stisknutí tlačítka Mode, můžete změnit na Ekonomu-mode (Ekonomický program). Tento program se spustí, tehdy když se vana používá jenom příležitostně. Vana zapne denně, v dvanáct hodinovém intervalu, filtrační cyklus pro zachování dobré kvality vody.

Nastavení teploty.

Teplota je stále zobrazována na obrazovce ovládacího panelu. Stlačením tlačítka Warm nebo Cool se zvyšuje nebo snižuje teplota o jeden stupeň. Tri sekundy po zapnutí nebo vypnutí vany, se teplota opět zobrazí na obrazovce.

Jet1(tryska 1).

Když stisknete tlačítko Jet1, čerpadlo se začne pomalu otáčet. Jestliže stisknete tlačítko Jet1 po druhé, čerpadlo se začne otáčet velice rychle. Jestliže stisknete to samé tlačítko po třetí, čerpadlo se zastaví.

čerpadlo se automaticky vypne po čtyřech hodinách, jestliže se otáčí pomalu.

Čerpadlo se automaticky vypne po patnácti minutách, jestliže se otáčí rychle.

Čerpadlo se pomalu otáčí během filtračního procesu a z toho důvodu ho nemůžete odpojit prostřednictvím ovládacího panelu. Čerpadlo se bude pomalu otáčet taky během ohřívání vody. Tímto způsobem se přemísťuje voda po ohřívacím tělese, což zabraňuje jeho přehřátí.

Jet2 (v případě, že vana má dvě čerpadla, 30 trysek nebo více)

Když stisknete tlačítko Jet2, čerpadlo2 se začne pomalu otáčet. Jestliže stisknete tlačítko Jet2 po druhé, čerpadlo2 se začne otáčet velice rychle. Jestliže stisknete to samé tlačítko po třetí, čerpadlo2 se zastaví. Čerpadlo2 se automaticky vypne po patnácti minutách, jestliže se otáčí pomalu. Se vypne automaticky po patnácti minutách, jestliže se otáčí rychle.

Vstřikovač vzduchu.

Vzdušné čerpadlo se ovládá tlačítkem Blower.

Vzdušné čerpadlo se automaticky vypne po patnácti minutách.

Light (světla).

tlačítkem Light se zapne/vypne osvětlení.

světla se vypnou automaticky po čtyřech hodinách.

Mode.

Tlačítkem Mode si můžete vybrat z třech rozdílných režimů fungování vany.

V režimu Ekonomu, se ohřívá voda výlučně během filtračního cyklu.

V standardním režimu, se udržuje teplota vody na požadované úrovni.

V režimu Sleep, pokračuje filtrační cyklus, ale ohřívání se nezapne. Tento režim je

vhodný zapojit když, například, odjíždíte na dovolenou.

Nastavený filtrační cyklus.

Vana spustí automaticky dvakrát za den, filtrační cyklus. První cyklus se zapne minutu po zapojení do elektrické sítě. Následující cyklus se zapne dvanáct hodin po spuštění prvního cyklu. Délka filtračního cyklu se kontroluje pomocí ovládacího panelu. Různé možnosti jsou: F2, F4, F6, F8 a FC. Co odpovídá dvěma, čtyřmi, šesti a osmi hodinám nepřetržité filtrace. Standardní filtrační cyklus trvá dvě hodiny. Délka filtračního cyklu se může změnit stisknutím tlačítka Warm nebo tlačítka Cool, dále se stiskne tlačítko Jet1, a zde pomocí tlačítek Warm a Cool můžete nastavit vámi požadovanou délku filtračního cyklu. Stisknete ještě jednou tlačítko Jet1, pro ukončení programu. Během filtrace se čerpadlo bude pomalu otáčet a ozónovač bude také v chodu.

Ochrana před teplotami pod bodem mrazu.

Když teplotní čidla zjistí příliš nízkou teplotu ve vaně, co by mohlo zapříčinit poškození vany důsledkem nízkých teplot, celá vana se automaticky zapne. Tato funkce je standardně instalovaná ve fabrice, není potřebné žádné další nastavení.

Upozornění na závady.

Na Display (obrazovce) se můžou objevit tyto následující kódy, které upozorňují na následující problémy. OH – přehřátí vody. Pozor! Nevstupujte do vody, odstraňte kryt a nechte ochladit vodu, až dokud nezmizí upozornění na obrazovce. Možná příčina by mohla být, například, příliš dlouhý filtrační cyklus. Jestliže upozornění nezmizí, kontaktujte autorizovaného prodejce. FL – uvnitř vany je umístěné čidlo tlaku. Toto čidlo kontroluje, jestli je přítomná dostatečná cirkulace vody. Nefunguje správně. Kontaktujte autorizovaného prodejce. Sn – závada na čidlech. Jedno z instalovaných čidel pracuje chybně. Kontaktujte autorizovaného prodejce

Well-Ness

www.relaxovat.cz