

Údržba

vířivé vany



Well-Ness

www.relaxovat.cz

První použití.

Nezapojte vanu do elektrické sítě, dokud neobsahuje vodu. Naplňte vanu až po otvor na odstranění pěny. Vždy používejte vodu z vodovodu, nejdříve vyčistěte odtok a pak zapojte vanu do elektrické sítě. Nedělejte nic během zkušebního programu. Tento program trvá dvě až tři minuty.

Údržba - aktivní hygiena systému.

Minimálně jedenkrát za tři měsíce byste měli vyměnit vodu ve vaně. Filtr by se měl mýt jednou za šest týdnů - v myčce nádobí nebo ponořením do DET (čistič filtru. Viz. návod k použití DET.), během noci. Nature2 (žlutá složka) - nahradit jednou za čtyři měsíce.

Chlorování.

V první řadě, nastavte PH na vhodnou úroveň: mezi 7,2 - 7,6 V případě potřeby upravte s PH- nebo PH+. Viz. návod k použití PH-/PH+. Když je hodnota PH na správné úrovni můžete přistoupit k chlorování. Obsah chloru by měl být 1,0 mg/l.

Uzavření vany.

Když se vana nepoužívá, musí být vždy uzavřena krytem, i když neobsahuje vodu.

Čištění.

Nikdy nepoužívejte šampony, čisticí prostředky a práškové čisticí prostředky. Nepoužívejte oleje.

Aromaterapie.

Používat výlučně sáčky na to určené a v příslušném balení.

Údržba trysek.

Když je to potřebné, vyjměte ústí trysek na jejich očištění. Otočte v protisměru hodinových ručiček a působením jemného tlaku, dokud neuslyšíte, klap. Tehdy můžete vyjmout ústí trysek a vyčistit je. Pro opětovné vložení trysky na své místo, pootočte ji do práva a ústí je opět pevně na svém místě. Pro maximální sílu trysky, otočíte trysku úplně do práva. Pro odpojení trysek, otočte trysky doleva, dokud neuslyšíte klap.

Well-Ness

www.relaxovat.cz